

Obsługa i konserwacja

Wskazówki dotyczące obsługi AS4325B



Obróć kluczyk i sprawdź, czy akumulator jest wystarczająco naładowany do pracy. W razie potrzeby naładuj akumulatory.



Unieś talerz, naciskając pedał.



Umieść szczotkę lub uchwyt wkładki pod dyskiem i obniż dek szorujący lub uchwyt szczotki / pada, naciskając pedał.



Przy włączonej maszynie wcisnąć jeden z wyłączników bezpieczeństwa, aby włączyć uchwyt szczotki / pada, a następnie zwolnić go. W razie potrzeby powtarzać procedurę, aż do zatrzaśnięcia szczotek / uchwytu pada. Ssawa jest podnoszona i opuszczana razem z dekiem szorującym.



Zdejmij czerwoną pokrywę, napełnij zbiornik czystą wodą i ustaw temperaturę, która nie będzie przekraczała 40 stopni. Dodaj odpowiedni niskopięniący detergent zgodnie z informacjami dotyczącymi dozowania.



Sprawdź, czy roztwór znajduje się na wysokości czerwonej kulki po lewej stronie maszyny.



Rozpocznij czyszczenie, kładąc ręce na wyłącznikach bezpieczeństwa.



Naciśnij przyciski + lub -, aby zwiększyć / zmniejszyć przepływ wody lub nacisk szczotki.



Podnieś ręcznie ssawę, aż zablokuje się w pozycji górnej i wyłącz zasysanie w celu podwójnego czyszczenia. Aby wrócić do trybu roboczego, należy zwolnić ssawę za pomocą czerwonej dźwigni. Następnie ponownie włączyć ssanie.



Po zakończeniu czyszczenia przekręć klucz w pozycję wyłączenia i wykonaj następujące czynności konserwacyjne.

Konserwacja

Wskazówki dotyczące obsługi AS4325B



Codziennie: Opróżnij zbiornik na czystą wodę za pomocą pokrętła spustowego w zbiorniku pod maszyną.



Codziennie: Opróżnij zbiornik wody brudnej przy pomocy węża spustowego. Zagnij miękką część przed zdjęciem zatyczki, aby kontrolować przepływ.



Codziennie: Sprawdź i opłucz klatkę pływaka, a w razie potrzeby skontroluj i wyczyść uszczelkę pokrywy.



Codziennie: Zdemontuj ssawę i wyczyść. Sprawdź gumy i odwróć je lub w razie potrzeby wymień.



Codziennie: Przy włączonej maszynie i podniesionym deku szorującym naciśnij przycisk zatraskowy, aby zwolnić uchwyt szczotki / pada, a następnie wyczyść i sprawdź przed następnym użyciem.



Co tydzień: Sprawdź filtr roztworu i wyczyść w razie potrzeby.



Codziennie: Pozostaw pokrywę zbiornika na brudną wodę otwartą po wyczyszczeniu, aby uniknąć powstania nieprzyjemnego zapachu.



Codziennie: Ładowanie akumulatorów: Podłącz kabel ładowarki akumulatora do gniazda sieciowego. Po zakończeniu ładowania lampka zmienia kolor na czerwony. Zielony.

Lokalny dystrybutor urządzeń Viper:

Adres:

Dane kontaktowe:
